


RX-5000, SX-8000用SFベルト

SF-1L 取扱説明書



■SFベルトには裏表がありますので、ご注意ください。



●織目パターンが四角の連続模様ではっきり見える面が内側(プーリー、ターンテーブルへの接触面)です。



●織目パターンが若干丸く乱れて見える面が外側です。(出荷時、外側面には識別用シールが貼ってあります)

■SFベルトのセッティングは、張り過ぎ、たるみのないよう適度なテンションに調整して下さい。目安として、RX-5000、SX-8000の場合は立上り時間[ターンテーブルをストップの状態にし、モーターユニットのSWをONにして、33回転の定常回転に達するまでの時間]を6～8秒に合せて下さい。

日本ビックアップ工業会々員
マイクロ 精機株式会社

■ベルト、プーリー、ターンテーブルのベルト駆動面に油や汚れが付着しますと、特性および音質の劣化の原因となりますのでご注意下さい。汚れた場合はプーリー、ベルトをアルコールを湿せた布で軽く拭き取って下さい。

注意

※砲金製ターンテーブルには、絶対アルコール等の溶剤を使わないで下さい。乾いた布で拭き取るだけにして下さい。

※静電気の帯電防止の意味からも、プレーヤーの対地アースは必ずとって下さい。
但し、ガス管からとることは絶対避けて下さい。

本社・工場/〒349-01 埼玉県蓮田市井沼411 ☎048(766)8061